



MANUAL DE INSTRUÇÕES CLIMATIZADOR EVAPORATIVO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Modelo	Tensão Elétrica	Potência
Climatizador Evaporativo 45L	127 V	160 W
	220 V	160 W
Climatizador Evaporativo 50L	127 V	230 W
	220 V	230 W
Climatizador Evaporativo 70L	127 V	230 W
	220 V	230 W

Guarde este manual para consultas futuras.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES:

Segurança, Instalação e Manuseio:

- Antes de ligar o plugue na tomada, certificar-se que a tensão elétrica (voltagem) seja compatível com a indicada no produto (127 V ou 220 V).
- Não ligar outros aparelhos na mesma tomada usando adaptadores como 'Ts', benjamins, entre outros.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante ou Assistente Técnico Autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Nunca transportar o produto pelo cabo de alimentação.
- Ao abastecer o reservatório de água, não exceda a linha indicadora de nível máximo. Caso transborde, retire o plugue da tomada, esvazie até atingir o nível máximo, seque o local e ligue novamente na tomada.
- Não molhar o cabo de ligação ou o plugue do aparelho com água ou outro líquido.
- Este aparelho não deverá ser instalado em ambientes externos (não abrigados) ou em locais sujeitos à condensação ou projeção de líquidos.
- Deixar uma distância mínima de 10cm (laterais e parte traseira) de paredes ou de objetos.
- Para evitar riscos de corte ou choque elétrico, não ligar o produto sem as grades de proteção laterais e traseiras.
- Não restringir a entrada ou saída de ar.
- Não colocar nenhum objeto em cima do produto.
- Evitar de utilizar o aparelho em ambientes totalmente fechados, pois a circulação do ar é importante para o melhor desempenho do produto.
- Para a manutenção de seu aparelho é indispensável um profissional especializado.
- **Ao montar partes ou peças do aparelho, é necessário confirmar que o aparelho não esteja conectado à rede elétrica.**
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Em caso de funcionamento anormal, o aparelho deve ser desconectado da rede elétrica e encaminhado para um

Assistente Técnico Autorizado (disponível no site www.goar.com.br).

- Para evitar acidentes, em função do fluxo de ar gerado e da oscilação do aparelho, evite o contato e mantenha distância de cabelos, cortinas ou qualquer outro objeto que possa ser sugado pela hélice.
- Para evitar acidentes gerados por quedas, o aparelho deverá estar posicionado sobre uma superfície plana.
- Não retirar o plugue da tomada puxando-o pelo cabo de alimentação.

Abastecimento de água

- Abrir a tampa do reservatório no local indicado e abasteça com água. Não ultrapassar o nível máximo indicado no reservatório.
- Para a função RESFRIAR é necessário que o reservatório esteja abastecido e mantido acima do nível mínimo. **ATENÇÃO:** Não deixar esta função acionada com o reservatório no mínimo ou abaixo. Isto pode causar danos no produto e, consequência, perda da garantia.
- Para os climatizadores evaporativos 60L e 108 litros é possível instalar uma torneira boia ½" (não acompanha o produto) dentro da caixa, para que o abastecimento seja automático direto da rede hidráulica.

Funções do produto

- Liga/Desliga;
- Velocidade: alta, média e baixa;
- Tempo de funcionamento;
- Oscilando ou fixo;
- Resfriar;
- Modo (variação da velocidade).



Conservação, Limpeza e Armazenamento

- Para efetuar a limpeza, mantenha seu aparelho desligado.
- Realizar limpezas periódicas do aparelho para manter sua funcionalidade e eficiência.
- Nunca utilizar produtos químicos voláteis ou combustíveis.
- Não utilizar produtos abrasivos para não danificar a aparência do produto.

Descarte

- Este aparelho deverá ser descartado de forma a preservar o meio ambiente, como o mesmo é composto por partes plásticas, metálicas e circuitos, tais partes devem ser destinadas como resíduos seletivos.

CERTIFICADO DE GARANTIA:

O fabricante garante a funcionalidade e o acabamento de seu aparelho pelo prazo legal de 03 (três) meses, mais 09 (nove) meses de garantia adicional da fábrica, totalizando o prazo de 01 (um) ano contados a partir da data de venda registrada na nota fiscal, desde que o aparelho seja utilizado de forma apropriada e de acordo com o Manual de Instruções. A garantia somente é dada em casos de defeitos de fabricação ou em matérias-primas, sujeitos a uma prévia análise por um agente autorizado, a fim de providenciar o conserto necessário.

O fabricante declara que a garantia ficará automaticamente cancelada se for constatada qualquer das condições abaixo:

- Danos resultantes de manuseio ou uso incorreto e inadequado ou provocados por queda, descarga elétrica, inundação, etc;
- Danos em consequência de uso em locais impróprios como por exemplo, ambientes com grande concentração de: soluções ácidas, básicas, salinas, pó, umidade ($\leq 90\%$), exposição excessiva a luz solar, gordura ou temperatura de ambiente fora da faixa de 15°C a 45°C;
- Apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pelo Fabricante;
- Alterações nas funções ou especificações do produto;
- Apenas no caso de não haver assistência técnica local, o ônus pelo transporte será arcado pelo fabricante;
- Se a nota fiscal de compra apresentar sinais de rasura ou adulterações.

Nota: Para efeito de prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a nota fiscal de compra do aparelho ao Agente Autorizado.



A lista de Assistentes Técnicos Autorizados encontra-se no site:

www.goar.com.br

Importado por CNPJ: 94.331.519/0003-68

sac@dalmoro.ind.br

(51) 2626 4234

Rev.03